

Verwerkingsadvies

Vellingkantlateien

Elke latei dient nauwkeurig berekend te worden aan de hand van door u ter beschikking te stellen gegevens (tekeningen en dergelijke).

Voor het bepalen van de lengte van de oplegging dient u aan te houden:

a overspanning < 2000 mm = opleglengte 200 mm

b overspanning \geq 2000 mm = opleglengte 250 mm.

Afwijkingen van deze regel dienen per geval berekend te worden.

Aan één zijde van de latei ter plaatse van de oplegging folie aanbrengen aan de onderkant en de kopse kant (1).

Bij overspanningen > 3500 mm adviseren wij om de latei op te leggen op drukvast oplegvilt en naast de oplegging een dilatatie aan te brengen (2). Bij het niet beschikbaar stellen van gegevens in de vorm van tekeningen en/of belastingen is de constructieve verantwoordelijkheid voor de aannemer.

